

Handleiding Master Cutter 130 Watt

Leest u alvorens het apparaat te gebruiken eerst aandachtig deze handleiding door.

Montage van de losse onderdelen:

- De twee messing staven schuiven in de messing houders en draai de inbusschroeven in de schroefgaten, maar draai deze nog niet vast. (afbeelding 1)
- Plaats het V-mes in de sleuven van de messing staven en draai de inbus schroeven via de grote gaten in de kleine gaten met schroefdraad. (afbeelding 2)
- Zorg dat het mes precies in het midden zit en draai nu alle 4 de inbusschroeven stevig aan. Dit is belangrijk voor de geleiding.



Montage afstandhouder:

- Plaats de afstandhouder vòòr de messing houders en stel deze op de gewenste staartlengte in. (afbeelding 3)

Werking van de Master Cutter:

- Wanneer de stekker in het stopcontact gestoken wordt zorgt u ten allen tijde dat de schakelaar op stand "0" staat.
- Zet de schakelaar op stand "1" en het mes is na enkele seconden rood gloeiend en gereed voor gebruik.
- Wanneer het mes na een tijd zijn scherpte verliest zet u de schakelaar op stand "2"
- Word het mes na een tijd nog slechter schakelt u naar stand "3", maar hierna zal het mes snel aan vervanging toe zijn.
- Alvorens het mes te vervangen schakelt u 30 minuten van te voren de stroom uit, zodat het mes voldoende afgekoeld is.

Onderhoud van de Master Cutter:

- Draai de schakelaar naar stand "0" en haal tijdens onderhoud altijd de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de bovenste messing houders en maak deze met een staalborstel schoon. Dit is van groot belang daar er anders geen goede geleiding tussen de messing houders ontstaat, waardoor de Master Cutter niet naar behoren werkt. (afbeelding 4)
- Vervang eventueel het mes.
- Bij het terug insteken van de stekker zorgt u dat de schakelaar op stand "0" staat.



Wat te doen als de Master Cutter niet werkt:

- Zet de schakelaar op stand "0" en controleer of de 4 inbusschroeven goed vastgedraaid zijn.
- Zitten de inbusschroeven van het mes wel via de juiste zijde ingestoken.
- Zijn de messing houders waar ze in de onderste houders gestoken zitten wel goed schoon (anders geen goede geleiding)
- Is het mes niet versleten.
- Controleer de zekering. Indien deze defect is met hetzelfde amperage T1A vervangen. (afbeelding 5)
- Wanneer de zekering meermaals defect raakt is waarschijnlijk de schakelaar niet naar stand "0" teruggedraaid wanneer de stekker ingestoken word.
- Wanneer de zekering defect raakt is er waarschijnlijk onderhoud aan messing houders nodig of vervanging van het mes (slechte geleiding)