

NEBULIZADOR

MOBIELE FOGGER

GEBRUIKSAANWIJZING

CE verklaring

Indufarm verklaart dat de hieronder aangeduide producten qua ontwerp en constructie voldoen aan de basisveiligheidsnormen die vastgelegd zijn in de overeenkomstige richtlijnen van de Europese Unie.

Beschrijving: Fogger Triple

Type: Fogger

Code: A02529

Toepasselijke EU-richtlijnen

- 2001/95/EG

Deze verklaring is niet langer geldig als er wijzigingen worden aangebracht zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Inhoud

1.	ALGEMENE INFORMATIE.....	4
2.	BESCHRIJVING	6
3.	OPSTARTEN	7
4.	ONDERHOUD	8
5.	TECHNISCHE SPECIFICATIES	9
6.	ONDERDELEN	10

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. INLEIDING

Het doel van deze handleiding is om u, de gebruiker, te helpen bij de installatie, bediening en onderhoud van uw apparatuur.

Lees deze handleiding zorgvuldig door om vertrouwd te raken met hoe de apparatuur werkt. Als de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd en het onderhoud correct wordt uitgevoerd, garanderen we een langdurige en veilige werking van de apparatuur.

Deze handleiding maakt deel uit van de apparatuur. Daarom moet de apparatuur overal en in de buurt op een droge plaats worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Voor de assemblage zijn hoogwaardige materialen gebruikt.



Zorg ervoor dat u de gebruikershandleiding volledig leest om een correct gebruik van de apparatuur te garanderen.

Deze gebruiksaanwijzing bevat alle nodige informatie om het apparaat veilig te laten functioneren.

Als u meer informatie wilt, of als u problemen ondervindt die niet in detail worden behandeld in deze publicatie, raadpleeg dan onze technische afdeling

1.2. De gebruikershandleiding gebruiken. Veiligheidsmaatregelen

De pictogrammen WAARSCHUWING, VOORZICHTIG en MELDING hebben de volgende betekenissen:



WARNING



Gevaar voor verwondingen en ongevallen



CAUTION



Gevaar voor operationele fouten of storingen



NOTICE



Er is een speciaal kenmerk

1.3. Garantie op defecten

i. Wat de garantie dekt

Deze garantie omvat de reparatie of vervanging van defecte onderdelen in onze apparatuur.

In het geval van het detecteren van een defect in uw apparatuur, neem dan contact op met Indufarm NV onmiddellijk na de vaststelling ervan, om het binnen de garantieperiode te herstellen, en uiterlijk twee maanden na het vaststellen van het mogelijke gebrek.

Leverings- en retourkosten worden mogelijks aan de klant in rekening gebracht.

ii. Wat de garantie niet dekt

Schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik valt niet onder deze garantie.

Evenzo dekt de garantie geen schade aan het product veroorzaakt tijdens het transport - en die daarom niet aan de fabrikant kan worden toegeschreven - onjuiste montage of installatie, of slechte conservering en onderhoud van het product.

De garantie vervalt ook als mensen die niet door de fabrikant geautoriseerd zijn reparaties uitvoeren of het product hanteren, of als extra onderdelen of accessoires die niet originele onderdelen of accessoires van de fabrikant zijn, worden vervangen of gebruikt.

2. BESCHRIJVING

De functie van de mobiele fogger is het vernevelen van water met (chemisch) product in de omgeving door middel van luchtdruk.

De apparatuur bestaat uit :

- Fogger karretje
- TIMER digitale controller (optioneel)
- Luchtdrukslang (optioneel)

De mobiele Fogger is een compact, praktisch en gemakkelijk te hanteren apparaat dat ontworpen is om een gemicroniseerde nevel van het product in de omgeving vrij te geven.

Afhankelijk van de behoefte, zoals volume/ kubieke meters om te bestrijken of de toepassingstijd, kunnen we kiezen tussen drie zeer vergelijkbare producten: de triple (3 nozzles), de dubbele (2 nozzles) en de eenvoudige (1 nozzle).

Het ontwerp van de trolley stelt ons in staat om vrij te bewegen zonder dat we elektrische kabels hoeven te gebruiken, waardoor alle risico's die hiermee gepaard gaan worden vermeden. De trolley is compact en stelt ons in staat om te bewegen met de productbidon. Aan de handgreep is een kleine lus bevestigd om de luchtdrukslang na gebruik vast te maken.

Wanneer het product op raakt, blijft de apparatuur werken zonder schade te veroorzaken. Om de toepassingstijden te automatiseren, heeft Indufarm NV een TIMER digitale controller ontwikkeld.

Alle trolleyonderdelen moeten bestand zijn tegen omgevingsvochtigheid en productcorrosie, dus ze zijn gemaakt met hoogwaardige, niet-corrosieve materialen.

We kunnen stellen dat de Fogger triple een essentieel hulpmiddel is voor het uitvoeren van een snelle en juiste desinfectie door verneveling.



Gebruik alleen geautoriseerde producten voor dit soort toepassingen!

3. OPSTARTEN


3.1 Samenstellen

De Fogger triple apparatuur wordt geleverd in een voormonteed pakket. Bij het eerste gebruik moet de gebruiker het mondstukplatform in de buis van de handgreep bevestigen en de schroef van de handgreep aan de basis van de trolley vastdraaien.



3.2 Voorbereiding

Zodra de apparatuur is geassembleerd, plaatsen we de bidon met het te vernevelen product (bij voorkeur de 20-liter bidon) op de trolley. Om dit manoeuvre uit te voeren, moeten we het mondstukplatform losmaken om het naar het bovenste deel van de handgreep te verplaatsen. Vervolgens verplaatsen we de bidon zonder de dop op zijn plaats en laten we vervolgens het sproeierplatform zakken en plaatsen we de zuigleidingen in de bidon.



Controleer de productveiligheidsspecificaties en gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen!
Gebruik alleen geautoriseerde producten voor dit soort toepassingen!

3.3 Locatie

We plaatsen de fogger met het product in het gewenste gebied van de kamer, rekening houdend met het feit dat we een luchtinlaat op hoogstens 20 meter afstand moeten hebben. De invalshoek is belangrijk (controleer het gedeelte technische kenmerken van deze gids). Als het volume van de kamer erg groot is of de hoeken niet correct zijn, kunnen we het coveren met een ander apparaat of met verschillende toepassingen.



Gebruik geen luchtslangen met een binnendiameter van minder dan 8 mm en langer dan 20 meter, omdat het verlies van druk en doorstroming de goede werking van de apparatuur kan beïnvloeden.

3.4 Opstarten

We sluiten de luchtslang aan op de trolley en breiden deze uit naar de luchtdruktoevoerinlaat. We controleren of we de juiste beschermingsmiddelen hebben en openen de luchtdrukklep. We verlaten de kamer en wachten tot de toepassing klaar is om de klep te sluiten.

De toepassingstijd varieert afhankelijk van de apparatuur, de ruimte en het te spuiten product. Als u dit proces wilt automatiseren, kan dit worden gedaan met de TIMER-controller die door INDUFARM NV is ontwikkeld.



Controleer de productveiligheidsspecificaties en gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen!
Verlaat de kamer wanneer de apparatuur aan het spuiten is.



Controleer de druk van de luchttoevoer voordat u de apparatuur aansluit.
Als de druk hoger is dan aangegeven in het gedeelte technische kenmerken van deze handleiding, plaatst u een drukregelaar.

4. ONDERHOUD

De E-20 mobiele Fogger heeft geen speciaal onderhoud nodig.



U moet de trolley regelmatig schoonmaken met water om corrosie door de chemische producten te voorkomen.

Als u merkt dat een nozzle niet correct spuit, moet u het demonteren en het product- en luchtkanaal reinigen. Controleer ook de zuigslang en de voetfilter van de nozzle.

5. TECHNISCHE SPECIFICATIES

5.1 Mobiele fogger single

- Dosering: 1 nozzle van ca. 0,10 l/min
- Geschatte werkruimte: 400 m³
- Werkluchtdruk : 4 tot 8 bar (idealiter 8 bar)
- Luchtverbruik bij 4 bar: ca. 100 l/min
- Luchtverbruik bij 8 bar: ca. 200 l/min
- Werkhoek : 60 graden

5.2 Mobiele fogger dubbel

- Dosering: 2 nozzles van ca. 0,10 l/min
- Geschatte werkruimte: 700 m³
- Werkluchtdruk : 4 tot 8 bar (idealiter 8 bar)
- Luchtverbruik bij 4 bar: ca. 200 l/min
- Luchtverbruik bij 8 bar: ca. 400 l/min
- Werkhoek : 120 graden


5.3 Mobiele fogger triple

- Dosering: 3 nozzles van ca. 0,10 l/min
- Geschatte werkruimte: 1000 m³
- Werkluchtdruk : 4 tot 8 bar (idealiter 8 bar)
- Luchtverbruik bij 4 bar: ca. 300 l/min
- Luchtverbruik bij 8 bar: ca. 600 l/min
- Werkhoek : 180 graden

5.4 Algemeen

- Trolley materiaal: 316L roestvrij staal
- Nozzle : PVC / 316L roestvrij staal
- Zuigleiding: Flexibele PVC gevlochten slang
- Wielen: Nylon / Rubber (optioneel)
- Luchtaansluiting : Universele M sneladapter
- Productcontainer: 20-liter jerrycan (idealiter)

6. ONDERDELEN



1. handvat
2. trolley
3. Blokkeerschroef
4. nylon wiel
5. Sproeiers/nozzles
6. Aanzuigset
7. Filter

De met het symbool  gemarkeerde figuren kunnen afhankelijk van het model 1, 2 of 3 eenheden hebben.