

HYPRODERM

LAVAGE ET ASSOUPPLISSEMENT DU PIS AVANT LA TRAITE

PRESENTATION

- . Liquide limpide, Vert
- . pH pur : $7,5\pm 1$
- . pH à 10 g/l : 7 ± 1
- . Masse volumique à 20°C : $1,015\pm 0,01$ g/cm³
- . Point de gel : -3 °C

PROPRIETES

Contient :

- . tensio-actifs anioniques doux
- . tensio-actif non ionique
- . agents adoucissants (glycérine) et surgraissants
- . parfum et colorant

AVANTAGES :

1) NETTOYANT:

Avant la traite, le trayon véhicule des souillures (fécès, débris divers, débris de paille, poussières...) riches en micro-organismes.

Les bases lavantes douces contenues dans HYPRODERM éliminent les souillures, sans agresser l'épiderme.

De par sa formulation, HYPRODERM correspond plus à un shampoing doux qu'à un savon. L'effet "savon" (précipitation des sels de calcium de l'eau par le savon), qui favorise l'irritation de l'épiderme n'est donc pas à craindre avec HYPRODERM.

HYPRODERM garde toutes ses caractéristiques en eau dure et possède un pH neutre.

2) ADOUCISSANT ET LUBRIFIANT :

La glycérine contenue dans HYPRODERM favorise l'assouplissement et la lubrification de l'épiderme du trayon.

APPLICATION

Mode d'emploi :

HYPRODERM nettoie le pis.

Avant chaque traite, laver la mamelle avec HYPRODERM.

Préparer une solution d'HYPRODERM à 0,5% dans un seau (50 ml pour 10 l d'eau potable tiède).

Faire tremper les lavettes dans le seau contenant la solution d'HYPRODERM.

Utiliser une lavette par vache.

Nettoyer le pis avec une face en le massant.

Essorer la lavette en dehors du seau.

Essuyer le pis avec l'autre face.

CONDITIONNEMENT

Jerrican 0,5l 0,5kg

Jerrican 5l Neutre 5kg (carton 4x5Kg)

Jerrican 10l Neutre 10kg

Jerrican 22l Neutre 21kg

Tonnelet carré 60l Bleu foncé 60kg

Fût 220l Bleu foncé 210kg

GRV 1000l Couleur naturelle 1000kg

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET :

<http://www.hypred.com>

Produit : *HYPRODERM*

Date de MAJ : 16/11/18

version 1.8

Code : 0 700 0